



1サス
(12回路)

第1キャットウォーク
(8回路)

第2キャットウォーク
(8回路)

第3キャットウォーク
(8回路)

第4キャットウォーク
(8回路)

第5キャットウォーク
(8回路)

客席キャットウォークのボタンは昇降しません

ピンスポット 1000W クセノン x 2本

タワーホール船堀 小ホール基本仕込図

舞台事務室直通TEL&FAX

Tel 03-5676-2445

Fax 03-5676-2447

2009/04/01現在

1000W
CS-810

1000W
FS-810

575W
SOUCE
FOUR