

L	H		
24	23	22	21
20	19	18	17

L	H		
16	15	14	13
12	11	10	9

後 C			
8	7	6	5

L	H		
8	7	6	5
4	3	2	1

後 C			
4	3	2	1

U	H	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

30A直	
DMX	

30A直	
DMX	

20	19	18	17
----	----	----	----

20	19	18	17
----	----	----	----

4SUS	1	16	15	14	16	15	14	7	6	5	13	13	11	10	9	12	12	11	10	9	8	8	7	6	5	4	3	2	4	3	2	1
------	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

22	60A
----	-----

60A	22
-----	----

16	15	14	13
----	----	----	----

16	15	14	13
----	----	----	----

3SUS	1	16	15	14	16	15	14	7	6	5	13	13	11	10	9	12	12	11	10	9	8	8	7	6	5	4	3	2	4	3	2	1
------	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

21	60A
----	-----

60A	21
-----	----

12	11	10	9
----	----	----	---

12	11	10	9
----	----	----	---

2SUS	1	16	15	14	16	15	14	7	6	5	13	13	11	10	9	12	12	11	10	9	8	8	7	6	5	4	3	2	4	3	2	1
------	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2BL(切替)	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8	7	6	5
---	---	---	---

8	7	6	5
---	---	---	---

1SUS	1	16	15	14	16	15	14	7	6	5	13	13	11	10	9	12	12	11	10	9	8	8	7	6	5	4	3	2	4	3	2	1
------	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

4	3	2	1
---	---	---	---

DMX	
-----	--

DMX	
-----	--

トーマタワー	3	2	1
--------	---	---	---

前 C	8	7	6	5
-----	---	---	---	---

Foot Light(20A)	1	2	3	4
-----------------	---	---	---	---

前 C	4	3	2	1
-----	---	---	---	---

トーマタワー	1	2	3
--------	---	---	---

花C下	2	1
-----	---	---

花C上	1	2
-----	---	---

PSUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

タワーホール船堀 大ホール照明回路一覧

FR下手	1
30A直1口	2
DMX	3
	4
	5

FR上手	1
30A直1口	2
DMX	3
	4
	5

花F下	2	1
-----	---	---

花F上	1	2
-----	---	---

客C下	2	1
-----	---	---

客C上	1	2
-----	---	---

C L	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---